

FABER

COMFORTVLOER

Folie en piket plaatsen:
ZO DOE JE DAT.

1. Wandfolie plakken

Plak de dunne wandfolie ruim en losjes met lijmspray op de wand. Zorg dat de folie ruim boven de storthoogte uitsteekt en laat het 50 cm over de vloer lopen.



2. Leg de dikkere grondfolie

Zorg ervoor dat de grondfolie de volledige bodem bedekt. De grondfolie sluit de bodem af en overlapt de wandfolie.

3. Zorg dat folie rondom alle leidingen zit

Gebruik watervaste tape bij de naden, aansluitingen en doorvoeren.



4. Piketpaaltjes plaatsen

Plaats de piketpaaltjes ongeveer 1 tot 1,5 meter uit elkaar. Zorg dat de bovenkant van de paal 1 meter onder de meterpeilsticker (MP) voor het schuimbeton zit.