FABER
COMFORTVLOER

Folie en piket plaatsen:
ZO DOE JE DAT.

1. Wandfolie plakken

Plak de dunne wandfolie ruim en losjes met lijmspray op de wand. Zorg dat de folie ruim boven de storthoogte uitsteekt en laat 50cm over de vloer lopen.





2. Grondfolie leggen

Zorg ervoor dat de grondfolie de volledige bodem bedenkt. De grondfolie sluit de bodem af en overlapt de wandfolie.

3. Folie rondom leidingen

Gebruik watervaste tape bij de naden, aansluitingen en doorvoeren.





4. Piketpaaltjes plaatsen

Plaats de piketpaaltjes op 1 meter van de hoek en houd daarna een onderlinge afstand van circa 2 meter aan. Zorg dat de bovenkant van de paal 1 meter onder de meterpeilsticker (MP) voor het schuimbeton zit.

fabercomfortvloer.nl 088 - 555 44 22 info@faberbetonpompen.nl